



INDICAZIONI PER LA RIPARAZIONE



1 ÷ 8	BUIO SENZA SUONO	MANCA SINCR. ORIZZ. e VERT.	20
9 - 10	BUIO CON SUONO	MANCA SINCR. ORIZZONTALE	21
11 ÷ 15	CHIARO SENZA SUONO	MANCA SINCR. VERTICALE	22
16 - 17	CHIARO CON SUONO	CON RONZIO	23
18 - 19	VIDEO REGOLARE SENZA SUONO		